



PLATINUM Collection™



LiNX™
CORDLESS
BATTERY &
CHARGER

LiNX™
CORDLESS
PILE ET
CHARGEUR

LiNX™
CORDLESS
BATERÍA Y
CARGADOR

OWNER'S MANUAL GUIDE D'UTILISATION • MANUAL DEL USUARIO

Operating and Servicing Instructions

Please read these instructions carefully before using your HOOVER® Battery & Charger.

Instructions d'Utilisation et d'Entretien

Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser votre chargeur HOOVER®.

Instrucciones de Funcionamiento y Mantenimiento

Lea atentamente estas instrucciones antes de usar su cargador de baterías HOOVER®.

© 2008 Healthy Gain Investments, Ltd.
All Rights Reserved. Tous droits réservés. Todos los derechos reservados. #1113387000-R2. 10/08

THIS PRODUCT IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USE ONLY. IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING:

PRODUCT ASSEMBLY MAY INCLUDE SMALL PARTS. SMALL PARTS CAN PRESENT A CHOKING HAZARD.

When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following:

- READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS APPLIANCE.
- ALWAYS FOLLOW THESE SAFETY INSTRUCTIONS.
- WARNING: THIS PRODUCT CONTAINS CHEMICALS KNOWN TO THE STATE OF CALIFORNIA TO CAUSE CANCER, BIRTH DEFECTS OR REPRODUCTIVE HARM. WASH HANDS AFTER USING.

WARNING: TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK OR INJURY:

- Do not charge or store outdoors or in wet locations. Do not allow to get wet.
- Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children.
- Use only as described in this manual. Use only manufacturer's recommended attachments.
- Do not use charger with damaged cord or plug. If vacuum or charger is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, return it to a service center for inspection. Call the Exclusive Hoover Platinum Collection™ Member Services Line 1.877.MYPLTNM (1.877.697.5866); Mon-Fri 8am-5pm EST (USA & Canada) or visit www.hoover.com for the nearest service center.
- Do not handle plug or appliance with wet hands.
- This product includes rechargeable lithium-ion batteries. Do not expose batteries to high temperatures, as they may catch fire and/or explode.
- Do not expose battery to crushing, incineration or similar actions.
- Do not dispose of battery in a fire or trash compactor. See battery disposal section at end of this manual for directions.
- Do not attempt to disassemble battery.
- Unplug the charger from the outlet before any routine cleaning or maintenance.
- Leaks from battery cells can occur under extreme conditions. If any liquid gets on the skin wash quickly with soap and water. If any liquid gets into the eyes, do not rub eyes, immediately flush them with clean water continuously for a minimum of 15 minutes. Seek medical attention immediately.
- Use only the charger (Hoover® part # BH50005) supplied by the manufacturer to recharge.
- Use only the battery (Hoover® part # BH50000) supplied by the manufacturer. Other batteries may burst causing serious personal injury or damage.
- Do not touch or insert objects into battery pack or charger terminals.
- Do not abuse the cord. Never carry the charger or base by the cord or yank to disconnect from an outlet; instead grasp the charger and pull to disconnect. Keep cord away from heated surfaces. Do not pull cord around sharp edges or corners. Do not close door on charger cord.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

1. FEATURES



1.1 BATTERY
1. Release Lever
2. Connection Terminal

CHARGER
3. Battery Cavity
4. LED Indicator

3. LED INDICATOR GUIDE

PROBLEM	POSSIBLE REASON	POSSIBLE SOLUTION
LED not lit when battery is inserted	1. Charger is not plugged into wall outlet. 2. Battery is not inserted properly. 3. Battery cannot communicate with charger. 4. Battery is too hot. 5. Internal component damage.	1. Plug charger into wall outlet. 2. Make sure battery is fully seated in battery cavity. 3. Remove battery and unplug charger, wait 10 seconds, then plug charger into wall outlet and reinsert battery. 4. Remove battery and let cool for 30 minutes, replace battery and retry or replace with second charged battery. 5. Call for service: the Exclusive Hoover Platinum Collection™ Member Services Line 1.877.MYPLTNM (1.877.697.5866), Mon-Fri 8am-5pm EST. For assistance in French or Spanish, call 1.800.263.6376, Mon-Fri 8am-7pm EST.
LED flashes twice, followed by 1 second off period	1. Battery is too hot/too cold.	1. Leave battery in charger, when battery cools it will start charging automatically.
LED flashes continuously	1. Battery is not inserted properly. 2. Battery or charger has detected an error condition. 3. Internal component damage.	1. Make sure battery is fully seated in battery cavity. 2. Remove battery and unplug charger, wait 10 seconds, then plug charger into wall outlet and reinsert battery. 3. Call for service: the Exclusive Hoover Platinum Collection™ Member Services Line 1.877.MYPLTNM (1.877.697.5866), Mon-Fri 8am-5pm EST. For assistance in French or Spanish, call 1.800.263.6376, Mon-Fri 8am-7pm EST.
LED flashes/ is lit after battery is removed	1. Normal if within 10 seconds of battery removal. 2. Charger needs reset. 3. Internal component damage.	1. Wait 10 seconds. 2. Unplug charger, wait 10 seconds, then plug charger into wall outlet. 3. Call for service: the Exclusive Hoover Platinum Collection™ Member Services Line 1.877.MYPLTNM (1.877.697.5866), Mon-Fri 8am-5pm EST. For assistance in French or Spanish, call 1.800.263.6376, Mon-Fri 8am-7pm EST.
OTHER LED OPERATIONS:		
LED not lit, battery not in charger	1. No charging is taking place.	1. Normal condition.
LED lit continuously	1. Battery is charging.	1. Leave battery in charger.
LED pulses (gradually dimming and brightening)	1. Battery is fully charged.	1. Remove battery from charger.

NOTE: The charger will continue to operate the LED Indicator for 3-5 seconds after the battery pack has been removed. Do not re-insert the battery pack until the LED Indicator turns off as the charger may not recognize it. If you find that the charger LED Indicator does not turn off after 15-30 seconds, unplug the charger for 30 seconds and remove the battery. Then plug it back in and re-insert the battery pack.

FRANÇAIS
CET ASPIRATEUR A ÉTÉ CONCU POUR USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT
CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

AVERTISSEMENT :

L'ASSEMBLAGE DE L'APPAREIL COMPREND DES PETITES PIÈCES. CES DERNIÈRES PRÉSENTENT UN DANGER D'ÉTOUFFEMENT.

Lorsque vous utilisez un appareil électrique, vous devez toujours respecter certaines consignes de sécurité, dont les suivantes :

- LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CET APPAREIL.
- TOUJOURS SUIVRE CES CONSIGNES DE SÉCURITÉ.
- MISE EN GARDE : CE PRODUIT CONTIENT DES SUBSTANCES CHIMIQUES RECONNUES PAR L'ÉTAT DE LA CALIFORNIE COMME CAUSANT LE CANCER, DES ANOMALIES CONGENITALES OU DES PROBLÈMES DE REPRODUCTION. SE LAVER LES MAINS APRES AVOIR UTILISÉ LE PRODUIT.
- AVERTISSEMENT : AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE OU DE BLESSURES :
- Ne pas recharger ou ranger l'appareil à l'extérieur ou sur une surface mouillée. Garder au sec.
- Ne pas permettre qu'un appareil soit utilisé comme un jouet. Être particulièrement vigilant lorsque l'appareil est utilisé par des enfants ou à proximité d'enfants.
- Utiliser cet appareil uniquement de la façon décrite dans ce guide. Utiliser uniquement les accessoires recommandés par le fabricant.
- Ne pas utiliser le chargeur si la fiche ou le cordon sont endommagés. Si l'aspirateur ou le chargeur fonctionne mal, s'il est tombé ou a été endommagé ou laissé à l'extérieur, ou s'il est tombé dans l'eau, il doit être apporté à un Centre de service pour y être inspecté. Veuillez appeler le Service exclusif d'assistance téléphonique aux membres de la gamme Platinum Collection™ au 1.877.MYPLTNM (1.877.697.5866), du lundi au vendredi de 8 h à 17 h (HNE, aux États-Unis et au Canada) ou visiter le www.hoover.com pour connaître le centre de service le plus proche.
- Ne pas manipuler la fiche ou l'appareil avec les mains mouillées.
- Cet appareil contient une pile rechargeable au lithium-ion. Ne pas exposer la pile à des températures élevées, car elle risque de prendre feu et/ou d'éclater.
- Ne pas exposer la pile à la compaction, à l'incinération ou à des traitements similaires.
- Ne pas jeter la pile dans un feu ou dans un compacteur à déchets. Pour savoir comment éliminer la pile, consulter la section « Élimination de la pile » à la fin de ce guide.
- Ne pas tenter de démonter la pile.
- Débrancher le chargeur de la prise de courant avant de nettoyer l'appareil ou d'en effectuer l'entretien.
- Les piles peuvent fuir si elles sont soumises à des conditions extrêmes. Si le liquide touche la peau, la laver rapidement avec de l'eau et du savon. S'il y a contact avec les yeux, ne pas se frotter les yeux, mais les rincer immédiatement sous l'eau courante pendant au moins 15 minutes et consulter immédiatement un médecin.
- N'utiliser que le chargeur (no de pièce Hoover® : BH50005) fourni par le fabricant pour recharger la pile.
- N'utiliser que la pile (no de pièce Hoover® : BH50000) fournie par le fabricant. Les autres piles pourraient exploser et causer des blessures ou des dommages graves.
- Ne pas placer d'objets sur les bornes de la pile ou du chargeur et ne pas toucher à celles-ci.
- Éviter l'emploi abusif du cordon. Ne jamais transporter le chargeur ou le socle par le cordon ou tirer d'un coup sec sur le cordon pour le débrancher de la prise; sauf plutôt le chargeur et tirer dessus pour le débrancher. Garder le cordon à l'écart de toute surface chauffée. Ne pas tirer le cordon autour de coins ou d'arêtes vives. Ne pas fermer une porte sur le cordon du chargeur.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

1. CARACTÉRISTIQUES



1.1 BATTERIE
1. Levier de dégagement
2. Bornes de connexion

CHARGEUR
3. Logement de la pile
4. Voyant lumineux

2. HOW TO OPERATE

Battery Insertion and Removal



3. BATTERY DISPOSAL

WARNING: RISK OF EXPLOSION OR EXPOSURE TO TOXIC MATERIAL



CAUTION: The battery used in this device may present a risk of fire or chemical burn if mistreated. Do not disassemble, heat above manufacturer's maximum temperature limit (60°C/140°F), or incinerate. Replace battery with HOOVER® battery Part # BH50000 only. Use of another battery may present a risk of fire or explosion. Dispose of used battery promptly. Keep away from children. Do not disassemble and do not dispose of in fire.

Do not attempt to disassemble the battery or remove any component projecting from the battery terminals. The battery and charger have no user serviceable parts. Fire or injury may result. Prior to disposal, protect exposed terminals with heavy insulating tape to prevent shorting.

Lithium-ion Batteries

The battery must be collected, recycled or disposed of in an environmentally sound manner. The EPA certified RBRC Battery Recycling Seal on the lithium-ion (Li-ion) battery indicates Technomic Industries, a corporate affiliate of Hoover, Inc., is voluntarily participating in an industry program to collect and recycle these batteries at the end of their useful life, when taken out of service in the United States or Canada. The RBRC program provides a convenient alternative to placing used Li-ion batteries into the trash or the municipal waste stream, which may be illegal in your area.

Please visit www.rbrc.org/call2recycle/ for information on Li-ion battery recycling and disposal bans/restrictions in your area. Hoover, Inc., involvement in this program is part of our commitment to preserving our environment and conserving our natural resources.

4. SERVICE & WARRANTY

Service Information

ANY SERVICING SHOULD BE DONE BY AN AUTHORIZED SERVICE REPRESENTATIVE

Call The Exclusive Hoover Platinum Collection™ Member Services Line 1.877.MYPLTNM (1.877.697.5866) USA & Canada

In the event that further assistance is required, see your Yellow Pages for an authorized HOOVER® Dealer or visit our website at www.hoover.com. Costs of any transportation to and from the place of repair are to be paid by the owner. Always identify your product by the model number and manufacturing code when requesting information or ordering replacement parts. (The model number appears on the bottom of charger and side of battery.)

Special TWO Year Limited Warranty for Hoover® LiNX™ Cordless Battery & Charger

(Domestic Use)

WHAT THIS WARRANTY COVERS

When used and maintained in normal household use and in accordance with the Owner's Manual, your Hoover® LiNX Cordless™ battery and charger are warranted against original defects in material and workmanship for a full two years from date of purchase (the "Warranty Period"). During the Warranty Period, Hoover® will provide labor and parts, at no cost to you, to correct any such defect in product purchased in the United States, U.S. Military Exchange and Canada.

HOW TO MAKE A WARRANTY CLAIM

If this product is not as warranted, take or send the product to either a Hoover® Sales and Service Center or Hoover® Authorized Warranty Service Dealer along with proof of purchase. For an automated referral to authorized service outlets in the U.S.A., phone 1.800.944.9200 OR visit Hoover® online at www.hoover.com. For additional assistance or information concerning this warranty or the availability of warranty service outlets, phone The Exclusive Hoover Platinum Collection™ Member Services Line, Phone 1.877.697.5866, Mon-Fri 8am-5pm EST. In Canada, contact Hoover® Canada, 100 Strowger Blvd. Brockville, ON K6B 5J9, Phone: 1.877.697.5866, Mon-Fri 8am-5pm EST. For assistance in French or Spanish, call 1.800.263.6376, Mon-Fri 8am-7pm EST.

WHAT THIS WARRANTY DOES NOT COVER
This Warranty does not cover: use of the product in a commercial operation (such as maid, janitorial and equipment rental services); improper maintenance of the product; damage due to misuse, acts of God, nature, vandalism or other acts beyond the control of Hoover®, owner's acts or omissions, use outside the country in which the product was initially purchased and resold of the product by the original owner. This warranty does not cover pick up, delivery, transportation or house calls. However, if you mail your product to a Hoover Sales and Service Center for warranty service, cost of shipping will be paid one way. Please call the Exclusive Hoover Platinum Collection™ Member Services line on how to ship this product. This warranty does not apply to products purchased outside the United States, including its territories and possessions, a U.S. Military Exchange and Canada.

OTHER IMPORTANT TERMS

This Warranty is not transferable and may not be assigned. This Warranty shall be governed and construed under the laws of the state of Ohio. The Warranty Period will not be extended by any replacement or repair performed under this Warranty.

THIS WARRANTY IS THE EXCLUSIVE WARRANTY AND REMEDY. ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR PARTICULAR PURPOSE, ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT WILL HOOVER® BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND OR NATURE TO OWNER OR ANY PARTY CLAIMING THROUGH OWNER, WHETHER BASED IN CONTRACT, NEGLIGENCE, TORT OR STRICT PRODUCTS LIABILITY OR ARISING FROM ANY CAUSE WHATSOEVER. Some states do not allow the exclusion of consequential damages, so the above exclusion may not apply to you. This warranty gives you specific rights; you may also have others that vary from state to state.

Si vous avez besoin d'aide :

Visitez notre site Web à l'adresse hoover.ca. Cliquez sur le lien « Trouver un détaillant » pour connaître l'adresse du centre de service le plus près de chez vous OU composez le 1.800.944.9200 pour écouter un message indiquant les adresses des Centres de service autorisés (É.-U. seulement) OU appeler le Service exclusif d'assistance téléphonique aux membres de la gamme Platinum Collection™ de Hoover® au 1.877.MYPLTNM (1.877.697.5866), du lundi au ven. de 8 h à 17 h (HNE). Pour obtenir de l'assistance en français ou en espagnol, appeler au 1.800.263.6376, du lun. au ven. de 8 h à 19 h (HNE).

2. UTILISATION

Insertion et retrait de la pile

2.1 Pour charger la pile, l'insérer dans le logement du chargeur. Pousser fermement vers le bas. Si la pile est bien insérée, le voyant lumineux s'allumera en moins de 2 secondes.



CONSEIL : Charger la pile avant la première utilisation.

2.2 Pour enlever la pile, tirer sur le levier de dégagement situé à l'extrémité de la pile et la sortir soigneusement tout en appuyant doucement sur la base du chargeur.

3. ÉLIMINATION DES PILES

AVERTISSEMENT : RISQUE D'EXPLOSION OU D'EXPOSITION À DES MATIÈRES TOXIQUES.



MISE EN GARDE : La pile utilisée dans cet appareil peut présenter un risque d'incendie ou une brûlure chimique si elle est malmenée. Ne pas démonter, chauffer au-dessus de la température (60°C/140°F) recommandée par le fabricant ou incinérer la pile. Remplacer la pile par une pile HOOVER™ seulement [n° de pièce : BH50000]. L'utilisation d'une autre pile peut provoquer un incendie ou une explosion. Éliminer la pile usagée promptement. Garder hors de la portée des enfants. Ne pas démonter la pile ni l'éliminer dans un feu.

Ne pas tenter de démonter la pile ni de retirer un composant en saillie sur les bornes de la pile, car cela pourrait causer un incendie ou des blessures. Avant d'éliminer la pile, en protéger les bornes exposées à l'aide d'épais ruban isolant pour éviter les courts-circuits.

Piles au lithium ion

La pile doit être recueillie, recyclée ou éliminée d'une façon respectueuse de l'environnement. Le sceau EPA de recyclage de pile homologué par la RBRC, qui est apposé sur la pile au lithium ion (Li ion), indique que Techtroic Industries, société affiliée à Hoover Inc., participe volontairement à un programme industriel de collecte et de recyclage des piles Li ion usagées au Canada et aux États-Unis. Le programme de la RBRC offre une solution de recharge pratique qui évite que les piles Li ion ne soient jetées à la poubelle ou dans les ordures ménagères, ce qui pourrait être illégal dans votre région.

Veuillez visiter le www.brc.org/call2recycle/ pour obtenir des renseignements sur le recyclage des piles Li ion et les interdictions/restrictions relatives à la mise aux ordures des piles dans votre région. La participation de Hoover Inc. à ce programme reflète notre engagement envers la protection de l'environnement et de nos ressources naturelles.

4. GARANTIE et SERVICE

La luz indicadora LED se iluminará momentáneamente cuando el cargador esté enchufado en una toma de corriente. El indicador LED funcionará entonces como se describe a continuación.

PROBLEMA	POSIBLES CAUSAS	SOLUCIONES POSIBLES
El indicador LED no se enciende cuando la batería se ha introducido.	1. El cargador no está enchufado a una toma de corriente de pared. 2. La batería no se ha introducido correctamente. 3. La batería no tiene contacto con el cargador. 4. La batería está demasiado caliente. 5. Daños de los componentes internos.	1. Enchufe el cargador en una toma de corriente de pared. 2. Asegúrese de que la batería esté completamente asentada en la cavidad de la batería. 3. Retire la batería y desenchufe el cargador; espere 10 segundos y, luego, enchufe el cargador en una toma de corriente de pared y vuelva a introducir la batería. 4. Retire la batería y déjela enfriar durante 30 minutos; vuelva a colocarla e intente nuevamente, o reemplácela con una segunda batería cargada. 5. Para realizar el servicio, llame al: 1.877.697.5866
El indicador LED parpadea dos veces, seguido de un período apagado de 1 segundo.	1. La batería no se ha introducido correctamente.	1. Asegúrese de que la batería esté completamente asentada en la cavidad de la batería.
El indicador LED parpadea de forma continua.	1. La batería no se ha introducido correctamente. 2. El cargador ha detectado una condición de error.	1. Retire la batería y desenchufe el cargador; espere 10 segundos, y luego, enchufe el cargador en una toma de corriente de pared y vuelva a introducir la batería. 3. Daños de los componentes internos.
Impulsos de los indicadores LED (se oscurecen e iluminan de manera gradual).	1. La batería está completamente cargada.	1. Retire la batería del cargador. 2. Espere 10 segundos. 3. Para realizar el servicio, llame al: 1.877.697.5866

NOTA: El cargador seguirá haciendo funcionar el indicador LED durante 3-5 segundos después de haber retirado la pila de la batería. No vuelve a introducir el paquete de la batería hasta que el indicador LED se apague, ya que el cargador puede no reconocerlo. Si ve que el indicador LED del cargador no se apaga después de 15-30 segundos, desenchufe el cargador durante 30 segundos y retire la batería. Luego, enchúfelo nuevamente y vuelva a introducir el paquete de la batería.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA REFERENCIA FUTURA

4. GARANTIE et SERVICE

Service

TOUT AUTRE ENTRETIEN DOIT ÊTRE EFFECTUÉ PAR UN REPRÉSENTANT AUTORISÉ

Service exclusif d'assistance téléphonique aux membres de la gamme Platinum Collection™ de Hoover® 1.877.MYPLTNM (1.877.697.5866)

Pour toute aide supplémentaire, consultez les Pages Jaunes afin de connaître les dépositaires HOOVER™ autorisés ou visitez notre site Web www.hoover.com. Les coûts de transport aller-retour à partir de l'endroit où sont effectuées les réparations doivent être défrayés par le propriétaire de l'appareil. Les pièces réparées utilisées dans cet appareil peuvent facilement être remplacées et sont disponibles auprès des dépositaires ou revendeurs HOOVER™ autorisés. Identifiez toujours l'aspirateur par le numéro du modèle et le code de fabrication lorsque vous demandez des informations ou que vous commandez des pièces de rechange. (Le numéro de modèle est inscrit sur l'appareil, derrière le vide-poussière.)

Garantie limitée spéciale de DEUX ans pour la pile et le chargeur d'aspirateur sans fil Hoover™ LiNX™

(Usage domestique seulement)

ÉLÉMENTS COUVERTS PAR LA PRÉSENTE GARANTIE

Votre pile d'aspirateur et son chargeur LiNX Cordless™ de Hoover™ sont garantis contre les défauts de matériaux et de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien domestiques, comme il est stipulé dans le Guide de l'utilisateur, et ce, pour une période de deux ans à partir de la date d'achat [la « Période de garantie »]. Pendant la Période de garantie, Hoover™ fournit, sans frais supplémentaires, les pièces et la main d'œuvre nécessaires à la remise en bon état de fonctionnement de tout appareil acheté aux États-Unis, ou Canada ou par l'intermédiaire du Programme d'échanges militaires américain.

COMMENT PRÉSENTER UNE RÉCLAMATION AU TITRE DE LA GARANTIE

Si ce produit ne fonctionne pas comme annoncé, apportez ou le poste à un centre de vente et de service autorisé Hoover™ accompagné de la preuve d'achat. Pour accéder à un service d'aide automatique donnant la liste des centres de service autorisés Hoover aux États-Unis, composer le 1 800 944.9200 OU visiter Hoover™ sur Internet à www.hoover.com. Pour de plus amples renseignements ou pour toute question sur la présente garantie ou sur l'emplACEMENT des différents centres de service garant, téléphoner au Service exclusif d'assistance téléphonique aux membres de la gamme Platinum Collection™ de Hoover, au 1.877.697.5866, du lundi au vend. de 8 h à 17 h [HNE]. Au Canada, communiquer avec Hoover™ Canada, 100 Strowger Blvd, Brockville, ON K6B 5J9. Téléphone : 1.877.697.5866, du lun. au ven. de 8 h à 17 h [HNE]. Pour obtenir de l'assistance en français ou en espagnol, appeler au 1.800.263.6376, du lun. au ven. de 8 h à 19 h [HNE].

ÉLÉMENTS NON COUVERTS PAR LA PRÉSENTE GARANTIE

La présente garantie ne couvre pas le pile, le chargeur ou le filtre. La présente garantie ne couvre pas : toute utilisation commerciale du produit [p. ex., utilisation dans le cadre de services de domestiques, de conciergerie ou de location de matériel]; entretien inadéquat du produit; dommages liés à l'utilisation inadéquate, à des cas fortuits ou catastrophiques, naturels, ou à tout autre acte hors du contrôle de Hoover™ ou à tout acte ou négligence de la part du propriétaire du produit; toute utilisation dans un pays autre que celui où le produit a été acheté initialement, et tout produit revendu par son propriétaire original. La présente garantie ne couvre pas le ramassage, la livraison, le transport ou la réparation à domicile du produit. Cependant, si le produit est posté à un centre de vente et de service Hoover™ pour une réparation sous la garantie, son renvoi sera payé. NOTA : Veuillez appeler le Service exclusif d'assistance téléphonique aux membres de la gamme Platinum Collection™ de Hoover pour savoir comment expédier ce produit.

La présente garantie ne s'applique pas aux produits achetés hors des États-Unis [ce qui comprend ses territoires et possessions], du Canada ou du Programme d'échanges militaires américain.

AUTRE CONDITIONS IMPORTANTE

La présente garantie n'est pas transférable et ne peut pas être cédée. La présente garantie sera régie et interprétée selon les lois de l'Etat de l'Ohio. La Période de garantie ne peut pas être prolongée par quelque réparation ou remplacement que ce soit exécuté en vertu de la présente garantie. LA PRÉSENTE GARANTIE EST L'UNIQUE GARANTIE ET RECOURS FOURNI PAR HOOVER™. HOOVER™ DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ QUANT À TOUTES LES AUTRES GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES LIÉES À LA QUALITÉ MARCHANDE OU À LA COMPATIBILITÉ DU PRODUIT POUR UN USAGE PARTICULIER. HOOVER™ NE POURRA EN AUCUN CAS ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE(S) SPÉCIAL(S) OU DOMMAGES INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT SUBIS PAR LE PROPRIÉTAIRE, QU'IL SOIENT LIÉS AU CONTRAT, À LA NEGLIGENCE, À UNE RÉCLAMATION EN RESPONSABILITÉ CIVILE DÉLICTUELLE OU À UNE STRICTE RESPONSABILITÉ DU FAIT DES PRODUITS, QU'ILS DÉCOULENT DE QUELQUE CAUSE QUE CE SOIT. Certains Etats ne permettent pas l'exclusion des dommages consécutifs; par conséquent, l'exclusion précédente pourrait ne pas être applicable dans votre cas. La présente garantie vous donne des droits spécifiques; vous pouvez également avoir d'autres droits, qui varient d'un Etat à l'autre.

1. CARACTÉRISTIQUES



1.1 BATERÍA

1. Palanca
2. Terminales de conexión

CARGADOR

3. Cavidad de la batería
4. Indicador LED

Si necesita ayuda:

Visite nuestro sitio web en hoover.com. Siga el enlace del centro de servicio para encontrar el centro de servicio más cercano o llame al 1.800.944.9200 para que le indiquen de manera automática la ubicación de los centros autorizados de servicio [únicamente en los EE. UU.] o llame la línea exclusiva de servicios a los miembros de la gama Platinum Collection™ de Hoover 1.877.MYPLTNM (1.877.697.5866), Mon-Fri 8am-5pm EST. Para que le atiendan en francés o en español, por favor llame al 1.800.263.6376 lunes a viernes, 8am-7pm, hora del Este.

3. GUÍA DEL INDICADOR LED

La luz indicadora LED se iluminará momentáneamente cuando el cargador esté enchufado en una toma de corriente. El indicador LED funcionará entonces como se describe a continuación.

PROBLEMA	POSIBLES CAUSAS	SOLUCIONES POSIBLES
El indicador LED no se enciende cuando la batería se ha introducido.	1. El cargador no está enchufado a una toma de corriente de pared. 2. La batería no se ha introducido correctamente. 3. La batería no tiene contacto con el cargador. 4. La batería está demasiado caliente. 5. Daños de los componentes internos.	1. Enchufe el cargador en una toma de corriente de pared. 2. Asegúrese de que la batería esté completamente asentada en la cavidad de la batería. 3. Retire la batería y desenchufe el cargador; espere 10 segundos y, luego, enchufe el cargador en una toma de corriente de pared y vuelva a introducir la batería. 4. Retire la batería y déjela enfriar durante 30 minutos; vuelva a colocarla e intente nuevamente, o reemplácela con una segunda batería cargada. 5. Para realizar el servicio, llame al: 1.877.697.5866
El indicador LED parpadea dos veces, seguido de un período apagado de 1 segundo.	1. La batería no se ha introducido correctamente.	1. Asegúrese de que la batería esté completamente asentada en la cavidad de la batería.
El indicador LED parpadea de forma continua.	1. La batería no se ha introducido correctamente. 2. El cargador ha detectado una condición de error.	1. Retire la batería y desenchufe el cargador; espere 10 segundos, y luego, enchufe el cargador en una toma de corriente de pared y vuelva a introducir la batería. 3. Daños de los componentes internos.
Impulsos de los indicadores LED (se oscurecen e iluminan de manera gradual).	1. La batería está completamente cargada.	1. Retire la batería del cargador. 2. Espere 10 segundos. 3. Para realizar el servicio, llame al: 1.877.697.5866

4. GUÍA DEL INDICADOR LED

SERVICIO

CUALQUIER OTRO SERVICIO DEBE SER REALIZADO POR UN REPRESENTANTE AUTORIZADO DE SERVICIO

Service exclusif d'assistance téléphonique aux membres de la gamme Platinum Collection™ de Hoover 1.877.MYPLTNM (1.877.697.5866)

En caso de necesitar más ayuda, consulte las Páginas Amarillas para encontrar un Distribuidor Autorizado HOOVER® o por el servicio de atención al cliente. Las partes de repuesto utilizadas en esta unidad son de reemplazo fijo y están disponibles a través de un Distribuidor Autorizado HOOVER® o en otras tiendas. Siempre identifique su aspiradora por medio del número de modelo y el código de fabricación cuando pida información o ordene partes de repuesto. [El número de modelo aparece en la parte posterior de la aspiradora.]

Garantía limitada especial de DOS años para la batería inalámbrica y el cargador LiNX™ de Hoover (solo para uso doméstico)

QUÉ CUBRE ESTA GARANTÍA

Su batería inalámbrica y cargador de aspiradora LiNX Cordless™ de Hoover® estarán garantizados contra defectos originales en el material y la fabricación, siempre que el uso y el mantenimiento se realicen en condiciones de uso doméstico normales y según el Manual del usuario, durante dos años completos desde la fecha de compra [el «Período de Garantía»]. Durante el Período de Garantía, Hoover® le proporcionará gratuitamente la mano de obra y las piezas necesarias para corregir cualquier defecto en los aparatos comprados en los Estados Unidos, en una tienda situada en una base militar de los EE. UU. o en Canadá.

CÓMO HACER UN RECLAMO EN VIRTUD DE LA GARANTÍA

Si este producto no se ajusta a las condiciones garantizadas, lleve o envíe el producto a un Centro de ventas y de servicio de Hoover®, o a un Concesionario autorizado de servicio de garantía de Hoover® junto con el comprobante de compra. Para que le informen de manera automática de la ubicación de los centros autorizados de servicio en los Estados Unidos, llame al 1.800.944.9200 o visite www.hoover.com. Si necesita asistencia adicional o información sobre esta Garantía o la disponibilidad de los centros autorizados de servicio de Hoover®, llame al 1.877.697.5866 de lunes a viernes, de 8 a.m. a 5 p.m., hora del Este. En Canadá, comuníquese con Hoover® Canada, 100 Strowger Blvd, Brockville, Ontario, K6B 5J9, o llame al 1.877.697.5866, de lunes a viernes, de 8 a.m. a 5 p.m., hora del Este. Para solicitar asistencia en francés o en español, llame al 1.800.263.6376, de lunes a viernes, de 8 a.m. a 7 p.m., hora del Este.

LO QUE ESTA GARANTÍA NO CUBRE

Esta garantía no cubre baterías, cargadores, ni filtros. Esta garantía no cubre: el uso del producto con cuadros de conexión [conmutadores de tiempo o de velocidad]; el uso de accesorios de alta velocidad; el mantenimiento inadecuado del producto; los daños provocados por el uso inadecuado, caso de fuerza mayor, accidentes, omisiones de la naturaleza, vandalismo u otros actos que excedan del control de Hoover®, acciones, omisiones del propietario, uso fuera del país en el que el producto fue comprado inicialmente y reventas del producto por parte del propietario original. Esta garantía no cubre el retiro del producto, la entrega, el transporte ni las visitas a domicilio. Sin embargo, si envía su aspiradora a un Centro de ventas y de servicio de Hoover® para obtener un servicio bajo garantía, se pagará el costo del envío de ida o del envío de vuelta únicamente. Por favor, llame al Servicio exclusivo de asistencia telefónica para miembros de la gama Platinum Collection™ de Hoover para saber cómo enviar este producto.

Esta garantía no se aplica a los aparatos comprados fuera de los Estados Unidos, incluidos sus territorios y posesiones, y una tienda situada en una base militar de los EE. UU., ni en Canadá.

OTROS TÉRMINOS IMPORTANTES